



MONTAGE RVS HOLLE STOOTLIJST OP STALEN BOOT

Aandachtspunten:

- Minimaal 12 graden
- Droog weer
- Zorg voor een goede werkplek. In het water kunt u aan een langsteiger werken of op de kant op een rolsteiger.
- 2 Personen met 4 rechterhanden
- Neem veiligheidsmaatregelen in acht, Gebruik handschoenen

Benodigheden:

- Kit, Sikaflex 291i (wit bij een witte romp, zwart bij een donkere kleur romp)
- Activator 100
- Wasbenzine
- Wegwerp handschoenen
- Papier
- Tape (bij voorkeur geel (*washi*))
- Rolmaat/duimstok
- Boortje en machine-tap van de juiste maat
- Schoefmachine

Monteren van Holle RVS Stootlijst:

1. Begin voor of achteraan de boot. Houd de eerste stootlijst op de plaats waar u de stootlijst wilt bevestigen.
2. Boor door het eerste gat door het gaatje in de stootlijst heen. Tap draad in het gat, gebruik een klein beetje kit als snijvet aan de *machine-tap*.
3. Zet het eerste boutje vast. Niet te vast zetten anders trek je deuken in de Stootlijst, en, de lijst moet zo dadelijk ook weer los.
4. Ga verder met het tweede gat: boren, tappen en vastzetten. Derde gat et cetera.
5. Als de eerste lengte helemaal vastzit: tape de boven- en de onderkant van de stootlijst af op de boot met het *gele tape*.
6. Haal de stootlijst helemaal los.

7. Reinig het te lijmen oppervlak op de boot en de achterkant van de Stootlijst met *Acitvator 100*. 5 minuten laten drogen.
8. Breng kit, *Sika 291i*, aan op de boot. Let op dat alle gaten goed meegenomen worden i.v.m. de waterdichtheid.
Niet te veel en niet te weinig kit: je wilt dat er een klein beetje kit boven en onder de lijst uit komt als je monteert.
9. Plaats de Stootlijst en schroef deze vast met de boutjes.
10. De kit die er boven en onder er tussenuit komt, duw je met een roerhoutje zo veel mogelijk op de tape.
11. Daarna de tape weghalen en overige kit weg poetsen met *wasbenzine*.

KLAAR, herhaal de bovenstaande stappen totdat alle lijsten gemonteerd zijn.

